

Klargøring

1



Træk kablet ud af stikkontakten og rul det op i holderen.

2



Fyld vand i rentvandstanken.

3



Påfyld sæbe.

4



Monér sugefod og påsæt sugeslange.

Anvendelse

5



Tænd maskinen - drej på nøglen.

6



Tryk på on/off ved børste.

7



Juster mængden af vand/kemi på gulvet.

8



Rengør gulvet.

9



Sluk maskinen efter endt vask.

Vedligeholdelse

10



Tøm snøsevandstanken
Skyl efter med rent vand.
Tøm herefter tanken igen.

11



Rengør rentvandsfilter.

12



Afmonér og rengør
sugefod.

13



Tør maskinen af med en fugtig klud.

14



Sæt stikket til batteriopladeren i en stikkontakt.

15



Lad maskinen stå med låget åbent for bedre ventilation.

GANSOW CT10

