

Vigtig information

1. Gult lys betyder, at låget ikke sidder korrekt
2. Grønt lys betyder, at der gives desinfektion
3. Rødt lys (hurtigt blinkende) betyder ingen strøm på batterierne
4. Rødt lys (langsomt blinkende) betyder lav strøm på batterierne



! De to dæksler til batterierne kan kun sidde på en måde, og kan ikke ombyttes.

! Dispensere med sensor vil kunne påvirkes af kraftigt lysindfald som eksempelvis stærk sol. De vil derfor ikke være egnede til udendørs montering, og vil kunne være påvirket af kraftigt lysindfald i eksempelvis indgangspartier.

I TVIVL?

Kontakt kundeservice på tlf. 70 15 34 00.

