

VEJLEDNING

Problem	Løsning
Dispenseren aktiveres ikke.	Tag batterierne ud og sæt dem i igen eller udskift dem helt. Den røde lampe SKAL blinke 4-5 gange, før censoren aktiveres igen første gang. HUSK at anvende AA lithium batterier.
Ventilen sidder fast.	Afvent ca. 20 sekunder og aktiver censoren igen. Ventilen kan derefter skubbes på plads, eller tom pose kan udskiftes.
Dispenseren fortsætter med at dosere uden yderligere aktivering.	Tjek at der ikke er noget, der aktiverer censoren. Tjek at ruden er ren. Ved fortsat problem skal dispenseren ombyttes. Kontakt Kiilto.
Kappen kan ikke sættes rigtigt på.	Tjek at bøjlen ikke er blevet bøjet for langt frem. Tjek at posen sidder foran den hvide "snip" på dispenseren.
Dispenseren doserer for lidt.	Tjek at posen hænger på bøjlen, og ventilen er ført helt ud til udgangshullet. Pump evt. produktet manuelt frem i ventilen.
Motorkappen kan ikke sættes rigtigt på og/eller hopper af.	Tjek at ingen ledninger fra batteriet sidder i vejen. Tjek at motoren (den hvide boks) er skubbet helt på plads.

VIGTIGT

- Brug altid lithium batterier for optimal effekt og levetid. Alle 4 batterier SKAL skiftes samtidig. Det er vigtigt at tage batteriholderen helt ud for at få adgang til de 2 bagerste (ikke synlige) batterier.
- Hver gang batteriholderen indsættes i dispenseren, SKAL den røde lampe blinke 4-5 gange, før censoren aktiveres.
- Hånddesinfektionen kan med fordel pumpes manuelt frem i ventilen, før posen sættes i dispenseren. Så er den umiddelbart klar til brug.

