

Virkon™ S

Effektivt Bredspektret Desinfektionsmiddel

Dokumenteret effektivt mod sygdomsfremkaldende virus, bakterie, og svampe
Effektiv på porøse overflader, i hårdt vand, ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af organisk belastning
Ideel til stalde, overflader, udstyr, vandforsyningsystemer og luftdesinfektion

Anvendelse: Virkon™ S' effektive bredspektrede aktivitet, driftssikkerhed og alsidighed gør den til det foretrukne desinfektionsmiddel til stalde, overflader, udstyr, køretøjer, støvler, vandforsyningsystemer og luftdesinfektion.

BRUGSANVISNINGER

Brug	Opblandingsgrad	Dosering
Rutinedesinfektion af overflader	1:100 (1%)	Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr. Tilføj Virkon™ S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Rutine desinfektion af mobilt udstyr	1:100 (1%)	Spray alt udstyr med Virkon™ S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Desinfektion i hjulbad eller støvledyp	1:100 (1%)	Udskift opløsningen enten når der er kommet snavs i den eller efter en periode på 4-5 dage.
Vandsystem (Terminaldesinfektion)	1:100 (1%)	Isoler hovedtank og tøm vand ud af drikkenipler længst væk fra tanken. Rens for synligt snavs. Påfyld vand og tilføj Virkon™ S så der opnås en 1% opløsning. Rør grundigt og lad opløsningen stå i 10 minutter. Skyl herefter opløsningen ud i hele systemet og lad det stå i 50 minutter før systemet tømmes og genfyldes med vand.
Vandsystem (Konstant desinfektion)	1:1000 (0,1%)	Doser hovedtank med den rette mængde Virkon™ S. Kontakt Pharmaxim direkte for specifik rådgivning.
Tåge- luftdesinfektion	1:200 (0,5%)	Anvend højtryksrensers eller installeret køledyseanlæg. Anvend 1 liter opløsning pr 10 m ²

For andre opløsningsgrader, som ikke er vist i ovenstående skema, eller ved varmtågedesinfektion, kontakt da Pharmaxim.

NB: Tillad en kontakttid på 10 minutter. En kontakttid på op til 30 minutter kan være nødvendig ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af meget organisk materiale. Hvor ofte en desinfektion skal foretages, afhænger af det pågældende steds krav til biosikkerhed. Kontakt Pharmaxim for yderligere information.

Virkon™ S opløsningskema

Total mængde krævet desinfektionsopløsning	Opblandingsgrad	
	1:100 (1%)	1:200 (0,5%)
	Mængde af Virkon™ S der skal tilsættes	
10 liter	100g	50g
50 liter	500g	250g
100 liter	1kg	500g
200 liter	2kg	1kg

- Opmål den rette mængde Virkon™ S pulver for at opnå den ønskede opblandingsgrad.
- Hæld Virkon™ S pulver i vandet og rør grundigt rundt til det er opløst.

NB: der medfølger en doseringskopi pakken

FORHOLDSREGLER

- Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug.
- Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg.
- Rengør spanden med vand efter brug og smid den ud på behørig vis (udsmid pulverrester og indvendig pose som farligt affald).
- Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb.
- Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten.
- Ved langvarig kontakt med metaloverflader renses der med rent vand.
- Skyl udstyr efter brug.
- Ubeskyttede personer må ikke komme ind, hvor der behandles med produktet, før spraytågen er opløst.

Nødhjælpsforanstaltninger

- Generelt:** Giv aldrig noget via munden til en bevidstløs person. Hvis symptomerne fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.
- Inhalering:** Fjern personen fra eksponeringen og læg vedkommende ned. Hvis personen ikke trækker vejret: Kunstigt åndedræt og/eller oxygen kan være nødvendigt. Kontakt en læge.
- Hudkontakt:** Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge.
- Øjenkontakt:** Fjern kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
- Indtagelse:** Prøv IKKE at kaste op. Ved bevidsthed drikkes rigeligt med vand. Søg straks læge.

Producent:

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom
Tel: +44 (0)1787 377305 Fax: +44 (0)1787 310846
biosecurity@lanxess.com
www.virkon.com
Giftlinjen (DK): +45 - 82 12 12 12

©2017 LANXESS. Virkon™ og alle tilknyttede logoer er varemærker eller copyrights tilhørende LANXESS Corporation. LANXESS™ og LANXESS Logo er varemærker tilhørende LANXESS Deutschland GmbH. Alle varemærker er registreret i mange lande i verden.

A01450227/VirkS/IFU/Pharm,Den/09.02.17/C

Virkon™ S

Effektivt Bredspektret Desinfektionsmiddel

Dokumenteret effektivt mod sygdomsfremkaldende virus, bakterie, og svampe
Effektiv på porøse overflader, i hårdt vand, ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af organisk belastning
Ideel til stalde, overflader, udstyr, vandforsyningsystemer og luftdesinfektion

Anvendelse: Virkon™ S' effektive bredspektrede aktivitet, driftssikkerhed og alsidighed gør den til det foretrukne desinfektionsmiddel til stalde, overflader, udstyr, køretøjer, støvler, vandforsyningsystemer og luftdesinfektion.

BRUGSANVISNINGER

Brug	Opblandingsgrad	Dosering
Rutinedesinfektion af overflader	1:100 (1%)	Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr. Tilføj Virkon™ S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Rutine desinfektion af mobilt udstyr	1:100 (1%)	Spray alt udstyr med Virkon™ S opløsningen med ca. 200 ml/m ² .
Desinfektion i hjulbad eller støvledyp	1:100 (1%)	Udskift opløsningen enten når der er kommet snavs i den eller efter en periode på 4-5 dage.
Vandsystem (Terminaldesinfektion)	1:100 (1%)	Isoler hovedtank og tøm vand ud af drikkenipler længst væk fra tanken. Rens for synligt snavs. Påfyld vand og tilføj Virkon™ S så der opnås en 1% opløsning. Rør grundigt og lad opløsningen stå i 10 minutter. Skyl herefter opløsningen ud i hele systemet og lad det stå i 50 minutter før systemet tømmes og genfyldes med vand.
Vandsystem (Konstant desinfektion)	1:1000 (0,1%)	Doser hovedtank med den rette mængde Virkon™ S. Kontakt Pharmaxim direkte for specifik rådgivning.
Tåge- luftdesinfektion	1:200 (0,5%)	Anvend højtryksrensers eller installeret køledyseanlæg. Anvend 1 liter opløsning pr 10 m ²

For andre opløsningsgrader, som ikke er vist i ovenstående skema, eller ved varmtågedesinfektion, kontakt da Pharmaxim.

NB: Tillad en kontakttid på 10 minutter. En kontakttid på op til 30 minutter kan være nødvendig ved lave temperaturer og ved tilstedeværelse af meget organisk materiale. Hvor ofte en desinfektion skal foretages, afhænger af det pågældende steds krav til biosikkerhed. Kontakt Pharmaxim for yderligere information.

Virkon™ S opløsningskema

Total mængde krævet desinfektionsopløsning	Opblandingsgrad	
	1:100 (1%)	1:200 (0,5%)
	Mængde af Virkon™ S der skal tilsættes	
10 liter	100g	50g
50 liter	500g	250g
100 liter	1kg	500g
200 liter	2kg	1kg

- Opmål den rette mængde Virkon™ S pulver for at opnå den ønskede opblandingsgrad.
- Hæld Virkon™ S pulver i vandet og rør grundigt rundt til det er opløst.

NB: der medfølger en doseringskopi pakken

FORHOLDSREGLER

- Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug.
- Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg.
- Rengør spanden med vand efter brug og smid den ud på behørig vis (udsmid pulverrester og indvendig pose som farligt affald).
- Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb.
- Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten.
- Ved langvarig kontakt med metaloverflader renses der med rent vand.
- Skyl udstyr efter brug.
- Ubeskyttede personer må ikke komme ind, hvor der behandles med produktet, før spraytågen er opløst.

Nødhjælpsforanstaltninger

- Generelt:** Giv aldrig noget via munden til en bevidstløs person. Hvis symptomerne fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.
- Inhalering:** Fjern personen fra eksponeringen og læg vedkommende ned. Hvis personen ikke trækker vejret: Kunstigt åndedræt og/eller oxygen kan være nødvendigt. Kontakt en læge.
- Hudkontakt:** Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge.
- Øjenkontakt:** Fjern kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
- Indtagelse:** Prøv IKKE at kaste op. Ved bevidsthed drikkes rigeligt med vand. Søg straks læge.

Producent:

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom
Tel: +44 (0)1787 377305 Fax: +44 (0)1787 310846
biosecurity@lanxess.com
www.virkon.com
Giftlinjen (DK): +45 - 82 12 12 12

©2017 LANXESS. Virkon™ og alle tilknyttede logoer er varemærker eller copyrights tilhørende LANXESS Corporation. LANXESS™ og LANXESS Logo er varemærker tilhørende LANXESS Deutschland GmbH. Alle varemærker er registreret i mange lande i verden.

A01450227/VirkS/IFU/Pharm,Den/09.02.17/C